

1



1. Spanning uitzetten
2. T8 lamp verwijderen

2



3. Starter verwijderen
4. Eventueel condensator los koppelen en afdoppen

3



5. Easy T5 plaatsen

4



6. Spanning inschakelen en energiebesparen begint !